



s.r.o.

č.p. 218

687 33 Drslavice

GSM: 731 586 956

tel: +420 572 614 150

fax: +420 572 614 152

www.regaz.cz

regaz@regaz.cz

Montážní postup č.: **18.**schválil: **Mandík**datum: **28. 8. 2003**podpis: 

objednávka č. ....

firma: .....

kontaktní osoba: .....

telefon: .....

# MONTÁŽNÍ POSTUP

## NÁVOD L/183

### MONTÁŽ A NÁVOD K POUŽITÍ PRO VOZÍKY SÉRIE FCE

#### MONTÁŽ

1. Vždy noste ochranné oblečení.
2. Zabrzděte základnu (B), jestli má brzdy, aby jste zabránili jejímu pohybu.
3. Jestliže základna (B) není opatřena brzdami, nadzvedněte ji od podlahy (např. na podstavec), aby jste zabránili jejímu pohybu.
4. Nasad'te držadlo (A) do dvou děr v základně (B).
5. Nasad'te dvě stojiny (C) do dvou zbylých děr v základně (B).
6. Přišroubujte držadlo (A) a stojiny (C) čtyřmi šrouby M12×25 (D).
7. Přišroubujte horní polici (E) na konzolu (A1) dvěma šrouby M8×20 s podložkami (F) a nasad'te tuto polici (E) na stojiny (C).
8. Přišroubujte horní polici (E) do dvou stojin (C) dvěma šrouby M12×25 (D).
9. Jestli jsou vozíky dodávány se zásuvkami, postupujte následovně:
  - A) Vysuňte výsuvnou polici (G) ze zásuvky (H).
  - B) Přišroubujte zásuvku (H) do rámu (I) na horní polici (E) a na konzolu (A1) čtyřmi šrouby M8×20 s plochými podložkami.
  - C) Nasuňte polici zpět.

#### POUŽITÍ

Vozíky popisované v této příručce jsou určeny pro přepravu a skladování různých druhů materiálů. Maximální nosnosti jsou uvedeny na štítku na nich nalepeném. Jestliže jsou na pracovní ploše používány motorová zařízení, vozíky opatřené brzdami by měli být zabrzděny, aby se zabránilo jejich nechtěnému pohybu.

**Vozíky by neměli být používány ve styku s následujícími látkami:** kyselinami, škodlivými látkami, hořlavými nebo výbušnými, nebalenými potravinami.

**Vozíky by neměli být používány:** jako schody nebo na sezení.

Vozíky série FCE G / FCE N / FCE H / FCE P mohou být za teploty od -20°C do +60°C použity na podlahách z: epoxidových pryskyřic a podobných, betonu a podobných, kameniny a podobných.

#### ZPŮSOB POHYBU VOZÍKŮ SÉRIE FCE

Vozíky série FCE mohou být posunovány pouze za použití madla. A to pouze ručně, za maximální rychlosti okolo 4 km/h (1 m/s). Uživatel musí tlačit vozík opatrně, aby neublížil sobě ani nikomu jinému. Vozíky se mohou pohybovat pouze na plochých a hladkých podlahách. Brzdy, jsou-li součástí, musí být považovány za brzdy parkovací. V žádném případě nesmí být použity k omezení rychlosti pohybujícího se vozíku.

#### ROZLOŽENÍ NÁKLADU

Hodnoty nosnosti jsou platné pouze tehdy, je-li náklad rovnoměrně rozložen.

## **NAKLÁDÁNÍ MATERIÁLU**

Vždy nakládejte materiál na police opatrně, zvláště pokud je těžký.

Neodpovídáme za újmy na zdraví nebo škody způsobené nepoužíváním vozíku v souladu s touto příručkou.