



č.p. 218
687 33 Drslavice
GSM: 731 586 956
tel: +420 572 614 150
fax: +420 572 614 152
www.regaz.cz
regaz@regaz.cz

Montážní postup č.: **15.**

schválil: **Mandík**

datum: **28. 8. 2003**

podpis: 

objednávka č.

firma:

kontaktní osoba:

telefon:

MONTÁŽNÍ POSTUP

NÁVOD L/180

MONTÁŽ A NÁVOD K POUŽITÍ PRO VOZÍKY SÉRIE FCE

MONTÁŽ

1. Vždy noste ochranné oblečení.
2. Zabrzďte základnu (B), jestli má brzdy, aby jste zabránili jejímu pohybu.
3. Jestliže základna (B) není opatřena brzdami, nadzvedněte ji od podlahy (např. na podstavec), aby jste zabránili jejímu pohybu.
4. Jestli je vozík dodáván s ocelovým chráničem (C), vložte je do dvou svislých částí držadla (A).
5. Nasadte držadlo (A) do dvou děr v základně (B).
6. Přišroubujte držadlo (A) dvěma šrouby M12×25.
7. Vložte dvě plastové vložky (E) do ostatních dvou děr v základně (B).

POUŽITÍ

Vozíky popisované v této příručce jsou určeny pro přepravu a skladování různých druhů materiálů. Maximální nosnosti jsou uvedeny na štítku na nich nalepeném. Jestliže jsou na pracovní ploše používány motorová zařízení, vozíky opatřené brzdami by měli být zabrzděny, aby se zabránilo jejich nechtěnému pohybu.

Vozíky by neměli být používány ve styku s následujícími látkami: kyselinami, škodlivými látkami, hořlavinami nebo výbušninami, nebalenými potravinami.

Vozíky by neměli být používány: jako schody nebo na sezení.

Vozíky série FCE G / FCE N / FCE H / FCE P mohou být za teploty od -20°C do +60°C použity na podlahách z: epoxidových pryskyřic a podobných, betonu a podobných, kameniny a podobných.

ZPŮSOB POHYBU VOZÍKŮ SÉRIE FCE

Vozíky série FCE mohou být posunovány pouze za použití madla. A to pouze ručně, za maximální rychlosti okolo 4 km/h (1 m/s). Uživatel musí tlačit vozík opatrně, aby neublížil sobě ani nikomu jinému. Vozíky se mohou pohybovat pouze na plochých a hladkých podlahách. Brzdy, jsou-li součástí, musí být považovány za brzdy parkovací. V žádném případě nesmí být použity k omezení rychlosti pohybujícího se vozíku.

ROZLOŽENÍ NÁKLADU

Hodnoty nosnosti jsou platné pouze tehdy, je-li náklad rovnoměrně rozložen.

NAKLÁDÁNÍ MATERIÁLU

Vždy nakládejte materiál na police opatrně, zvláště pokud je těžký.

Neodpovídáme za újmy na zdraví nebo škody způsobené nepoužíváním vozíku v souladu s touto příručkou.