

MONTÁŽNÍ POSTUP

MONTÁŽ A NÁVOD K POUŽITÍ PRO VOZÍKY SÉRIE FCF / FCL / FCI / FCK / FCK / FCH

MONTÁŽ

1. Vždy noste ochranné oblečení.
2. Zabrzděte základnu (B), jestli má brzdy, aby jste zabránili jejímu pohybu.
3. Jestliže základna (B) není opatřena brzdami, nadzvedněte ji od podlahy (např. na podstavec), aby jste zabránili jejímu pohybu.
4. Nasadte rám s držadlem (A) a rám (C) do dvou děr v základně (B).
5. Přišroubujte rámy (A-C) čtyřmi šrouby M12×30 (D).
6. Jestliže jsou vozíky dodávány se zadním zasíťováním (E), nasadte je do dvou ráků (A-C) a upevněte je čtyřmi sponami (G) dle obrázků 1 a 2. Upevněte spony do čtyř rohů opláštění.
7. Jestli jsou vozíky dodávány s bočním zasíťováním (F) upevněte je (od spodu) vložením čtyř svorek (H1) do čtyř rohů každého opláštění a přišroubováním čtyř šroubů M6×16 s podložkami a maticemi.(viz obr.3)

MONTÁŽ POLIC

1. Jestliže je vozík opatřen dřevěnými policemi (Q) přišroubujte je do ráků (A-C) čtyřmi šrouby M8×16 s podložkami a maticemi (Q2). Upevněte polici do ráků (A-C) dvěma ocelovými rohovými kusy (Q1).
2. Jestliže je vozík opatřen ocelovými policemi (R), přišroubujte je do ráků (A-C) čtyřmi šrouby M8×16 s podložkami a maticemi (R1).
3. Jestliže je police (R) opatřena předními nebo zadními dorazy (S), upevněte je do ocelové police třemi šrouby M6×20 s maticemi (U). Jestliže je základna (B) opatřena předními nebo zadními dorazy (S), upevněte je do základny třemi šrouby M6×20 s maticemi (W).
4. Jestliže je vozík dodáván s dřevěnými policemi s předními a zadními dorazy (Q), přišroubujte tyto dva dorazy (P) šesti šrouby M4 (T). Mějte na paměti, že když otočíme dorazy (do polohy P nebo P1), získáme polici s hranou (viz obr. 4) nebo bez hrany (viz obr. 5). Potom upevněte police do ráků (A-C) čtyřmi šrouby M8×12 s podložkami a maticemi (Y).
5. Jestliže jsou vozíky dodávány s nosníky na vidlice (V) přišroubujte je pod základnu vozíku osmi šrouby M8×16 s plochými a vějířovými podložkami (Z).

POUŽÍVÁNÍ

Vozíky popisované v této příručce jsou určeny pro přepravu a skladování různých druhů materiálů. Maximální nosnosti jsou uvedeny na štítku na nich nalepeném. Jestliže jsou na pracovní ploše používány motorová zařízení, vozíky opatřené brzdami by měli být zabrzděny, aby se zabránilo jejich nechtěnému pohybu.

Vozíky by neměli být používány ve styku s následujícími látkami: kyselinami, škodlivými látkami, hořlaviny nebo výbušninami, nebalenými potravinami.

Vozíky by neměli být používány: jako schody nebo na sezení.

Vozíky série FCF G / FCF H / FCL G / FCL H / FCI N / FCI P / FCK N / FCKP / FCG N / FCG P / FCH N / FCH P mohou být za teploty od -20°C do +60°C použity na podlahách z: epoxidových pryskyřic a podobných, betonu a podobných, kameniny a podobných.

ZPŮSOB POHYBU VOZÍKŮ SÉRIE FCF, FCL, FCI, FCK, FCG, FCH

Vozíky série FCE mohou být posunovány pouze za použití madla. A to pouze ručně za maximální rychlosti okolo 4 km/h (1 m/s). Uživatel musí tlačit vozík opatrně, aby neublížil sobě ani nikomu jinému. Vozíky se mohou pohybovat pouze na plochých a hladkých podlahách. Brzdy, jsou-li součástí, musí být považovány za brzdy parkovací. V žádném případě nesmí být použity k omezení rychlosti pohybujícího se vozíku.

ROZLOŽENÍ NÁKLADU

Hodnoty nosnosti jsou platné pouze tehdy, je-li náklad rovnoměrně rozložen.

NAKLÁDÁNÍ MATERIÁLU

Vždy nakládejte materiál na police opatrně, zvláště pokud je těžký.
Neodpovídáme za újmy na zdraví nebo škody způsobené nepoužíváním vozíku v souladu s touto příručkou.